



Model: DO CF23878

Autovysavač HEPAK 12V
Návod k obsluze

Instrukce bezpečnosti práce



Upozornění: Přečtěte si všechna upozornění na bezpečnost práce a veškeré instrukce. Nedbání na upozornění a neřazení se instrukcemi může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážný úraz.

Uchovejte všechna upozornění a instrukce, aby do nich bylo možno v budoucnu nahlédnout.

1) Bezpečnost pracovního prostoru

- a) **Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře osvětlený.** V prostorech, kde je nepořádek a není tam dobře vidět, může dojít snadno k úrazu.
- b) **Nepoužívejte elektrické nástroje v prostředí s nebezpečím výbuchu, což může být prostředí, kde se vyskytují páry hořlavých kapalin, hořlavé plyny nebo prach.** U elektrických nástrojů dochází k jiskření a jiskry mohou zapálit hořlavé páry nebo prach.
- c) **Když pracujete s elektrickým nástrojem, dbejte na to, aby ve Vaší blízkosti nebyly děti a jiné nepovolané osoby.** Rozptýlení pozornosti může vést k tomu, že ztratíte nad nástrojem kontrolu.

2) Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčky elektrických nástrojů musejí odpovídat příslušným zásuvkám. Nikdy žádným způsobem zástrčku neupravujte. Nepoužívejte žádný adaptér zástrčky u elektrických nástrojů, které jsou uzemněny.** Neupravované zástrčky a jim odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.** Je-li vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrické nástroje účinkům deště nebo vlhkosti.** Voda, která pronikne do elektrického nástroje zvýší nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) **Nepoužívejte elektrickou přívodní šňůru k tomu, k čemu není určena, nikdy jí nepoužívejte k přenášení nástroje, netahejte za ni ani s její pomocí nevypínejte elektrický nástroj vytahováním elektrické zástrčky ze zásuvky. Držte elektrickou přívodní šňůru dál od zdrojů tepla a chraňte ji před stykem s olejem, ostrými předměty a před pohybujícími se díly.** Poškozené nebo zamotané elektrické šňůry zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) **Když používáte elektrický nástroj venku, použijte prodlužovací elektrickou šňůru vhodnou do venkovního prostředí.** Použitím elektrické šňůry vhodné do venkovního prostředí se snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Osobní bezpečnost

- a) **Při práci s elektrickým nástrojem buďte ostražití a dávejte pozor na to, co děláte a používejte při práci s ním zdravý rozum. Nepoužívejte elektrický nástroj, jste-li unaveni, jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Okamžik nepozornosti při práci s elektrickými nástroji může mít za následek vážný úraz.
- b) **Používejte osobní ochranné pomůcky, vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné pomůcky jako je respirátor, neklouzavá ochranná obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu použité v příslušných podmínkách snižují nebezpečí úrazu osob.
- c) **Zabraňte neúmyslnému zapnutí nástroje. Zajistěte, aby byl vypínač v poloze OFF (VYPNUTO) předtím, než nástroj připojíte ke zdroji el. proudu a/nebo k akumulátorovému zdroji (battery pack), nebo než nástroj zvednete nebo než jej ponese.** Přenášení elektrických nástrojů s prstem na spínači nebo nástrojů pod proudem se zapnutým spínačem zvyšuje pravděpodobnost úrazu.
- d) **Předtím, než elektrický nástroj zapnete, odstraňte z něj jakýkoli seřizovací klíč nebo hasák.** Klíč nebo hasák upevněný k rotujícímu dílu elektrického nástroje může být příčinou úrazu osob.
- e) **Nepřepínejte své síly, vždy udržujte správný postoj a udržujte rovnováhu.** To usnadňuje lepší ovládání elektrického nástroje i v neočekávaných situacích.

- f) Používejte vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Svě vlasy, oděv a rukavice držte dál od pohybujících se součástí nástroje.** Pohybující se části nástroje mohou zachytit volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy.
- g) Je-li zařízení vybaveno pro připojení prvků k odstraňování a zachycování prachu, přesvědčte se, že tyto jsou připojeny a správně používány.** Použití těchto prvků může snížit nebezpečí související s prachem.

4) Použití elektrického nástroje a péče o něj

- a) Elektrický nástroj nepřetěžujte. Použijte elektrický nástroj vhodný pro daný úkol.** Vhodný elektrický nástroj provede danou úlohu lépe a bezpečněji, a to způsobem a tempem, na které byl zkonstruován.
- b) Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže jej vypínačem nelze zapnout a vypnout.** Jakýkoli elektrický nástroj, který nelze ovládat jeho vypínačem je nebezpečný a musí se opravit.
- c) Odpojte zástrčku elektrického nástroje od sítě a/nebo od akumulátorového zdroje předtím, než budete provádět jakékoli nastavení, výměnu příslušenství, nebo uložení nástroje.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí neúmyslného zapnutí nástroje.
- d) Uchovávejte nástroje mimo dosah dětí a zamezte tomu, aby jej používaly osoby, které nejsou obeznámené s elektrickým nástrojem a s těmito instrukcemi.** Elektrické nástroje jsou nebezpečné v rukách k tomu nevyškolených uživatelů.
- e) Provádějte údržbu elektrického nástroje. Kontrolujte na případné porušení souososti nebo zablokování pohyblivých částí, prasknutí dílů nebo jakýkoli jiný stav, který může ovlivnit provoz elektrického nástroje. Je-li nástroj poškozen, nechte jej před použitím opravit.** Mnohé nehody jsou zaviněny špatně udržovanými nástroji.
- f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezací nástroje s naostřenými břity jsou méně náchylné k zablokování (zakousnutí) a snadněji se ovládají.
- g) Používejte elektrický nástroj, příslušenství, bity (koncové nástavce) nástroje, apod. dle těchto instrukcí a způsobem určeným pro daný typ elektrického nástroje. Vezměte v úvahu pracovní podmínky a práci, která se má provést.** Použití elektrického nástroje k operacím, které se liší od těch, pro které je nástroj určen, by mohlo vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

- a) Servis vašeho zařízení musí provádět k tomu kvalifikovaný opravář používající pouze identické náhradní díly.** Tak se zajistí udržení bezpečnosti elektrického nástroje.

Provozní pokyny

1. Autovysavač pracuje pouze při zapojení do automobilové zásuvky s napětím 12V.
2. Před zasunutím zástrčky do CL zásuvky zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý (vypínač v poloze OFF)
3. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky cigaretového zapalovače ve Vašem automobilu a stiskněte spínač ON/OFF.
4. Úzký nástavec je určen pro těžko přístupné prostory na sedačkách.
5. Nástavec s kartáčem je určen pro čištění čalouněných ploch.
6. Po vysávání zatlačte uvolňovací tlačítko a vyprázdněte prach a špínu ze sběrné nádoby.

Pokyny pro údržbu

Udržujte motor a všechny elektrické části mimo dosahu vody či jiných tekutin.

Vyprazdňujte a čistěte pravidelně po použití filtr.

Nevysávejte hořící nebo kouřící předměty, hořlavé nebo výbušné látky, jako jsou cigarety.

Na čištění vysavače použijte pouze hadřík. Nikdy nepoužívejte na čištění agresivní, abrazivní nebo chemické čisticí prostředky, protože tyto látky mohou poškodit povrchovou úpravu.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je nutné jej okamžitých nechat vyměnit autorizovanou opravnou, aby se zabránilo nebezpečí poranění.

Nedovolte dětem používat toto zařízení.

Pokyny pro přepravu a skladování

Se zařízením zacházejte opatrně.

Když zařízení nepoužíváte, odpojte jej vytažením ze zásuvky autozapalovače.

Pokud zařízení nepoužíváte, uchovávejte jej v obalu.

Zařízení umísťujte na místa mimo dosahu deště, sněhu a přímého slunečního záření.

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Doporučená teploty pro skladování: -10 až 35°C.

Neskladujte zařízení v blízkosti agresivních chemikálií.

**AUTO KELLY a.s. prohlašuje, že DO CF23878 je ve shodě s NV č.118/2016 Sb. (2014/35/EU).
Originál prohlášení o shodě je uložen na www.autokelly.cz v sekci dokumentace k výrobku.**

Ochrana životního prostředí

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích) se systémem tříděného odpadu.

S tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba donést na příslušné sběrné místo, kde bude následně provedena recyklace takového elektrického nebo elektronického zařízení. Správnou likvidací výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů přispívá k ochraně životního prostředí. O systému likvidace elektrických a elektronických ve vaší zemi se informujte u příslušných místních úřadů.

Vyrobeno v Číně.

Změny vyhrazeny.

Dovozce a distributor pro ČR a EU: LKQ CZ s.r.o., Ocelářská 891/16, 19000 Praha 9, www.autokelly.cz

Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., www.autokelly.sk

