

Masážní potah autosedačky s vyhříváním

359211

Masážní potah s funkcí zahřívání a automatickým vypnutím po 30 minutách.

Manipulace:

- Odstraňte všechny balící materiál a rozložte potah
- Potah umístěte na autosedačku a připevněte pomocí pružných úchytů
- Zástrčku zasuněte do zásuvky cigaretového zapalovače
- LED kontrolka na zástrčce signalizuje napájení potahu
- Pokud potah nepoužíváte, vypněte ho na ovladači a odpojte od zásuvky

Péče a údržba:

- Nikdy potah nenamáčejte do vody.
- Při čištění odpojte zástrčku od elektrického proudu a nechte vychladnout. Čistěte opatrně s čistým navlhčeným hadříkem a nechte před opětovným použitím úplně vyschnout.
- Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, protože se tím může potah trvale poškodit a může dojít po kontaktu s elektřinou i k újmě na zdraví.
- Pokud potah nepoužíváte, uchovejte ho na bezpečném místě, bez ostrých předmětů, nadměrného tepla, vlhkosti nebo nebezpečí znečištění.

Varování:

- Nepoužívejte, pokud je potah nebo přípojka napájení poškozena.
- Nepoužívejte potah ve vlhkém okolí a nezanedávejte jej na dešti.
- Nikdy nenechávejte potah bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Ujistěte se že potah je při čištění odpojen od sítě.
- Nikdy netahejte za kabel. Odpojení dosáhnete jemným vytažením zástrčky z autozapalovače.
- Chraňte potah před přímým otevřeným ohněm a ostatními zahřátými objekty.
- Nesnažte se potah samostatně opravovat. Na potah nejsou k dispozici žádné náhradní díly. Obráťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Dálkový ovladač má speciální funkce:

1. Vyhřívání lze nezávisle zapnout nebo vypnout. To umožňuje použití vyhřívání s nebo bez masáže. Podobně lze funkci masáže zapnout s nebo bez vyhřívání.
2. 5 masážních programů. 5 různých způsobů, jak měnit rychlosti, měnit zóny a automaticky vypínat a zapínat. Můžete vybrat jeden program nebo nechat zařízení projít všemi 5 programy automaticky.
3. 4 zóny: M1 - krk / ramena / horní záda, M2 - střední záda, M3 - bederní / dolní záda, M4 - stehna. Každá z těchto zón může být vybrána stisknutím odpovídajícího tlačítka pro soustředěnou masáž na jakoukoli zónu nebo na jakoukoli kombinaci dvou, tří nebo všech čtyř zón.
4. 3 rychlosti masáže.

Technické parametry:

- napájecí napětí: 12 V
- proudový odběr: cca 600mA vyhřívání, 400mA masážní motory
- řízeno mikroprocesorem
- 5 masážních motorů
- Automatické vypnutí po 30 min.
- délka kabelu: cca 190cm
- rozměry: cca 106 x 50 cm

Popis funkcí ovladače:

- 3 rychlosti masáže
- tlačítko vyhřívání – zapnutí/vypnutí
- 5 přednastavených masážních programů
- tlačítko zapnutí a vypnutí masážního potahu s vyhříváním.
- masíruje 4 různé části zad/hýždí



VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

